

EN

Rotary laser

Rotech HVR

User manual

Congratulations on your purchase of rotary laser Rotech HVR CONDROL.

Safety instructions can be found in the end of this user manual and should be carefully read before you use the device for the first time.

SAFETY INSTRUCTIONS

Attention! This user manual is an essential part of this instrument.

The user manual should be read carefully before you use the instrument for the first time. If the instrument is given to someone for temporary use, be sure to enclose user manual to it.

- Do not misuse the instrument.
- Do not remove warning signs and protect them from abrasion, because they contain information about safe operation of the instrument.

Laser radiation!
Do not stare into beam
Class 2 laser
<1 mW 630-685 nm
EN60825-1:2007-03

- Do not look into the laser beam or its reflection, with unprotected eye or through an optical instrument. Do not point the laser beam at people or animals without the need. You can dazzle them.
- To protect your eyes close them or look aside.
- Always install the instrument in such a way, so that laser line is below or above eye level.
- Do not let unauthorized people enter the zone of operation.
- Store the instrument beyond reach of children and unauthorized people.
- It is prohibited to disassemble or repair the instrument yourself. Entrust instrument repair to qualified personnel and use original spare parts only.
- Do not use the instrument in explosive environment, close to flammable materials.
- Laser intensive glasses are used for better recognition of the laser beam; do not use it for other purposes. Laser glasses do not protect from laser radiation as well as ultraviolet radiation and reduce color perception.
- Avoid heating the batteries to avoid the risk of explosion and electrolyte leakage. In case of liquid contact with skin, wash it immediately with soap and water. In case of contact with eyes, flush with clean water during 10 minutes and consult a healthcare practitioner.

INTENDED USE

Rotech HVR CONDROL is a self-levelling rotary laser designed specially for professionals in construction works, repair, landscape design for projection of horizontal or vertical plane and laser dots (zenith and nadir).

This rotary laser has a wide range of functions, it is easy to use and features other significant characteristics:

- Horizontal and vertical self-leveling
- Operation by buttons on control panel and remotely by the free App “Roto Remote” via Bluetooth
- Laser receiver included in the package increases the working range to 500m (in diameter)
- The accuracy is 3 times higher than that of line lasers.
- Shock-resistant, well protected from dust and moisture.
- Li-Ion battery.

Rotary laser is suitable for use on both indoor and outdoor construction sites.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Working range with receiver (in diameter)	500 m
Accuracy	20” (±0,1 mm/1 m)
Self-leveling range	±5°
Manual slope for axis X and Y	±10%
Rotation speed	0, 120, 300, 600 rpm
Scanning mode	Scanning sector 0°, 10°; 45°; 90°; 180°
Laser type	Class II 630-685 nm < 1 mW
Operating temperature	-20°C ~ +50°C
Storage temperature	-20°C ~ +50°C
Power supply of rotary laser	7,4V 4000mah Li-Ion rechargeable battery
Power supply of laser receiver	1 x 6F22 9V
Battery life	35h
IP rate	IP55

Type of tripod thread	5/8"
Dimensions	204x202x202 mm
Weight	2,175 kg


DELIVERY PACKAGE

- Rotary laser – 1 pc.
- Handles – 1 pc.
- Universal mount – 1pc.
- Charger – 1 pc.
- Laser receiver – 1 pc.
- Mount for laser receiver – 1 pc.
- Glasses – 1 pc.
- Magnetic target board – 1 pc.
- User manual – 1 pc.
- Plastic case – 1 pc.

PRODUCT DESCRIPTION




Control panel



1. Switch on/off the rotary laser
2. Switch on/switch off manual mode
3. Stop self-leveling after misalignment of the rotary laser
4. Adjust the slope along the axis X
5. Adjust the slope along the axis Y
6. Move the laser dot/scan sector clockwise
7. Move the laser dot/scan sector counterclockwise
8. Scanning mode/select scan sector
9. Select rotation speed
- LED indicators
10. Power
11. Manual mode
12. Stop self-leveling after misalignment of the rotary laser

Laser receiver

1. Display
- 1.1. Indicator of high accuracy
- 1.2. Indicator of coarse accuracy
- 1.3. Indicator of direction of movement
- 1.4. Indicator of detected laser line
- 1.5. Indicator of battery level
- 1.6. Indicator of audio signal



2. Keyboard:

- 2.1 Switch on/off laser receiver
- 2.2 Switch on/off audio signal
- 2.3 High/coarse accuracy
3. Receiver sensor
4. Bubble level
5. Magnets
6. Level marks

OPERATION

Battery charging

The rotary laser is powered by Li-Ion rechargeable batteries. If the power indicator starts flashing during operation, the battery must be charged. Use the charger, included in the delivery package, for charging of Li-Ion batteries. It takes about 5 hours to fully charge the battery. Light indicator on the charger will be red while charging. When light indicator on the charger turns green, the battery is full. Disconnect the charger. The batteries should be charged at least every three months so as to extend the battery service life.

Replace batteries in laser receiver

Laser receiver is powered by 9V battery included in the delivery package. Battery compartment is on the back side of laser receiver. Replace the battery as soon as the symbol of battery charge level on the LCD becomes empty. Open the battery cover, install a battery, observing correct polarity. Put the battery cover back. Remove the battery from laser receiver if it is not used for a long time to avoid corrosion and battery discharging.

Switch on/off the rotary laser

Short press the button to switch on/off the laser.

When the laser is switched on, the power indicator turns red and switch off when the laser is off.

Switch on/off the laser receiver

Short press the button to switch on/off the laser receiver.

Audio signal in laser reciever

Low sound level is set by default. Short press the button

to select required volume. The sequence is the following: low → loud → no sound.

LCD backlight in laser receiver

It is switched off by default. Press and hold the button during 3 seconds to switch on/off the LCD backlight.

Detecting accuracy in laser receiver

High accuracy (±1.5 mm/100 m) is set by default.

Short press the button to select required accuracy – coarse (±2.5mm/100m) or high (±1.5mm/100m).

Operation with laser receiver

Short press , to switch on laser receiver.


Short press to adjust sound signal.

Long press backlight. during 3 seconds to switch on/off LCD

Short press to adjust the accuracy. Corresponding icon appears on LCD – for high accuracy, for coarse accuracy.

Place the sensor of laser receiver against the laser beam and move laser receiver up or down, following the arrows on the LCD (either on the front or back side of the housing).

The arrow indicates that laser receiver should be moved down. The arrow indicates that laser receiver needs to be lifted up. When position of the laser line coincides with the level marks on the housing, symbol appears on LCD and audio signal is emitted (if audio signal is enabled).



OPERATION MODES

Self-leveling mode

Place the instrument on a flat surface, tripod 5/8” or universal mount.

Switch on the laser. As soon as self-leveling is finished the head starts rotating clockwise at 600 rpm.

If the slope of the rotary laser exceeds (5°), laser beam will be flashing, the head won’t rotate. Switch off the laser, set it on the surface and switch it on again.

Short press the button to switch off self-leveling after the laser is misaligned. Indicator will be flashing green. If the rotary laser is unbalanced by some external influence, the laser will not align. Switch off the laser, then switch it on again and repeat operation.

Manual mode

This mode allows to project plane at any slope. Place the rotary laser on a solid and flat surface. Switch on the laser. Power indicator will turn red. The laser beam will be flashing while self-leveling. As soon as self-leveling is finished, the head will start rotating clockwise at 600 rpm.

Short press the button to activate manual mode. The laser will switch to manual mode; indicator of manual mode will switch on. Set the device at the desired angle and fix its position.

Short press to exit manual mode. Manual mode indicator will switch off.

Projection of inclined laser line (axis X and Y)

It allows to project inclined horizontal laser plane tilted up to ±10% for the axes X and Y. Place the instrument on a solid and flat surface.

1. Operation by buttons on control panel

Switch on the laser. Power indicator will turn red. The laser beam will be flashing while self-leveling. As soon as self-leveling is finished, the head will start rotating clockwise at 600 rpm.

Short press the button to activate manual mode. The laser will switch to manual mode, indicator of manual mode will switch on.

Short press the buttons to set required tilt along the axis Y. Short press the buttons to set required tilt along the axis X. As soon as the rotating head assumes desired position, it will start rotating at 600 rpm.

Short press the button to exit the manual mode. The manual mode indicator will switch off.

2. Operation by the App “Roto Remote” via Bluetooth

Switch on the laser. Switch on Bluetooth in your smartphone. Start the APP “Roto Remote”. The app will detect the rotary laser automatically. After successful connection of the app with the rotary laser select

in the app menu. Tap or short press the button on the rotary laser to activate manual mode.

The laser will switch to manual mode. Indicator of manual mode will be green.

Tap to adjust the slope for the axis Y. Tap to adjust the slope for the axis X.

Tap or short press the button to exit the manual mode.

Laser dots

This laser can project laser dots (zenith and nadir). They are always on as long as the laser is on too.

Rotation speed

1. Operation by buttons on control panel
Rotation speed 600 rpm is set by default.

Short press to change the rotation speed. Rotation speed will change in the following way: 600-0-120-300-600 rpm.

2. Operation by the App “Roto Remote” via Bluetooth

Switch on the laser. Switch on Bluetooth in your smartphone. Start the APP “Roto Remote”. The app will detect the rotary laser automatically. After successful connection of the app with the rotary laser select

Tap repeatedly to change the rotation speed. Rotation speed set by default is 600 rpm.

Rotation speed will change in the following way: 600-0-120-300-600... rpm.

Attention! The slower rotation speed, the brighter the laser beam.

Scan mode

1. Operation via control panel of rotary laser

Short press to activate the scan mode. Press repeatedly to select the scan sector – 0°, 10°; 45°; 90°; 180°.

Short press to move the scan sector counterclockwise, short press to move the scan sector clockwise.

2. Operation by the App “Roto Remote” via Bluetooth

Switch on the rotary laser. Switch on Bluetooth in your smartphone. Start the APP “Roto Remote”. The app will detect the rotary laser automatically. After successful connection of the app with the rotary laser select

Tap repeatedly to select the scan sector – 0°, 10°; 45°; 90°; 180°. Tap and to move the scan sector clockwise or counterclockwise accordingly.

Magnetic target board

A magnetic laser target will help to mark up ceiling systems or frame structures, such as drywall. The built-in magnet allows to fix the target on the ceiling rails or on the frame profile. The target has a linear marking on its surface, which helps to determine deviation from the nominal level and transfer control points while marking.

ACCURACY CHECK

Axis X

1. Place the instrument at 0.5 m distance to one wall and 10 m distance to another wall, so that axis X is aimed at the wall.
2. Switch on the instrument. As soon as self-leveling is finished, mark location of laser beam on both walls by points X1 and X2.
3. Switch off the instrument. Move it to the opposite wall. Don't change the position of the instrument.
4. Switch on the instrument. Align laser line with the previously made point X2. Mark point X3 on the opposite wall.
5. If distance between points X1 и X3 is more than 3 mm – switch off the instrument and contact service center.

Axis Y

1. Place the instrument at 0.5 m distance to one wall and 10 m distance to another wall, so that axis Y is aimed at the wall.
2. Switch on the instrument. As soon as self-leveling is finished, mark location of laser beam on both walls by points Y1 and Y2.
3. Switch off the instrument. Move it to the opposite wall, position of the instrument should remain unchanged.
4. Switch on the instrument. Align laser line with the previously made point Y2. Mark point Y3 on the opposite wall.
5. If distance between points Y1 и Y3 is more than 3 mm – switch off the instrument and contact service center.

Place the instrument at 0.5m distance to one wall and 10m distance to another wall, so that axis Y is aimed at the wall. Switch on the instrument. As soon as self-leveling is finished, mark location of the laser beam on both walls by points Y1 and Y2.

Switch off the instrument. Move it to the opposite wall, position of the instrument

CARE AND MAINTENANCE

Rotary laser is a high-precision instrument and requires careful handling. Before using as well as after physical impact (falling, hitting) carry out accuracy check.

Observation of the following recommendations will extend the life of the device:

- 1) Store the instrument, spare parts and its accessories beyond reach of children and unauthorized people.
- 2) The instrument should be transported in the off state inside the case only.
- 3) Do not store the instrument in dusty or dirty locations. The instrument is dust and dirt resistant, but long-time exposure to these elements may damage internal moving parts of the instrument.
- 4) Store the instrument in dry locations. The instrument is water resistant, but precipitate, humidity and liquids containing minerals may damage the electrical circuits of the instrument. Do not try to dry the instrument by fire or a hairdryer.
- 5) Do not store the instrument in locations where temperature is more than +50°C. High temperatures reduce the life of electronic devices, damage batteries, deform or melt plastic parts.

6) Do not store the instrument in locations where temperature is less than -20°C.

After storage in low temperature conditions and subsequent transfer to a warm room, the instrument is heated, causing moisture condense inside the instrument and damage the electronic components.

- 7) Protect the instrument from bumps, drops, strong vibrations, as they may reduce the accuracy.
- 8) Carry out accuracy check regularly (see paragraph «Accuracy check»).
- 9) To clean the instrument use a soft wet cloth. Do not use harsh chemicals, cleaning solvents or detergents.
- 10) Clean laser aperture regularly with a soft lint-free cloth with isopropyl alcohol.
- 11) Remove batteries from the instrument if it not used for a long time.
- 12) Do not leave discharged batteries in the instrument.

UTILIZATION

Expired tools, accessories and package should be passed for waste recycle. Please send the instrument to the following address for proper recycling:

CONDROL GmbH
Im Wiegenfeld 4
85570 Markt Schwaben
Germany

Do not throw the instrument in municipal waste!
According to European directive 2002/96/EC expired measuring tools and their components must be collected separately and submitted to environmentally friendly recycle of wastes.

WARRANTY

All CONDROL GmbH products go through post-production control and are governed by the following warranty terms. The buyer's right to claim about defects and general provisions of the current legislation do not expire.

- 1) CONDROL GmbH agrees to eliminate all defects in the product, discovered while warranty period, that represent the defect in material or workmanship in full volume and at its own expense.
- 2) The warranty period is 24 months and starts from the date of purchase by end customer (see the original supporting document).
- 3) The warranty doesn't cover defects resulting from wear and tear or improper use, malfunction of the product caused by failure to observe the instructions of this user manual, untimely maintenance and service and insufficient care, the use of non-original accessories and spare parts. Modifications in design of the product relieve the seller from responsibility for warranty works. The warranty does not cover cosmetic damage, that doesn't hinder normal operation of the product.
- 4) CONDROL GmbH reserves the right to decide on replacement or repair of the device.
- 5) Other claims not mentioned above, are not covered by the warranty.
- 6) After holding warranty works by CONDROL GmbH warranty period is not renewed or extended.
- 7) CONDROL GmbH is not liable for loss of profit or inconvenience associated with a defect of the device, rental cost of alternative equipment for the period of repair.

This warranty applies to German law except provision of the United Nations Convention on contracts for the international sale of goods (CISG).
In warranty case please return the product to retail seller or send it with description of defect to the following address:

CONDROL GmbH
Im Wiegenfeld 4
85570 Markt Schwaben
Germany

DE

Rotationslaser

Rotech HVR

Bedienungsanleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres Rotationslasers Rotech HVR CONDTROL. Die Sicherheitshinweise finden Sie am Ende der deutschen Anleitung. Bitte lesen Sie diese sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät das erste Mal verwenden.

SICHERHEITSHINWEISE

Vorsicht! Die Bedienungsanleitung ist Bestandteil des Gerätes. Vor Gebrauch des Gerätes lesen Sie die beiliegende Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Bei der Übergabe des Gerätes zur zeitweiligen Nutzung legen Sie diese Anleitung bei.

- Das Gerät darf nur zweckmäßig verwendet werden.
- Aufkleber und Warnschilder sollen stets am Gerät verbleiben, vermeiden Sie deren Unkenntlichmachung, denn sie enthalten Informationen über die sichere Verwendung Ihres Gerätes.



Laserstrahlung!
Nicht in den Strahl blicken!
Laserklasse 2
<1 mW 630-685 nm
IEC 60825-1: 2007-03

- Blicken Sie nicht in den Laserstrahl oder seine Reflektion, insbesondere mit ungeschütztem Auge und auch nicht mit optischen Instrumenten. Richten Sie den Laserstrahl nicht auf Personen oder Tiere. Ihr Augenlicht ist in Gefahr.
- Aus Sicherheitsgründen Augen schließen oder wegblicken.
- Den Laserstrahl bzw. die Laserebene nicht auf Augenhöhe einrichten.

- Anderen Personen dürfen sich nicht in der Arbeitszone befinden.
- Das Gerät muß außerhalb der Reichweite von Kindern und Dritten verwendet und aufbewahrt werden.
- Nehmen Sie das Gerät nicht selbstständig auseinander und reparieren es nicht. Die Reparatur und Wartung darf nur durch qualifiziertes Fachpersonal erfolgen, das originale Ersatzkomponenten einsetzt.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in einer explosionsgefährdeten Umgebung, wie in der Nähe von leicht entflammaren Stoffen.
- Eine Lasersichtbrille wird nur verwendet, um den Laserstrahl besser sehen zu können. Verwenden Sie diese für keine anderen Zwecke. Die Laserbrille schützt nicht vor Laserstrahlen sowie vor UV-Strahlen und verringert die Wahrnehmung von Farbunterschieden.

- Vermeiden Sie eine Batterieerhitzung, um das Risiko von Elektrolytaustritt zu reduzieren. Bei Hautkontakt mit Batteriesäure waschen Sie sofort die betroffenen Stellen mit Wasser und Seife. Bei Kontakt der Flüssigkeit mit Augen, reinigen Sie diese mindestens 10 Minuten lang mit klarem Wasser und suchen Sie anschließend einen Arzt auf.

BESTIMMUNGSGEMÄßER GEBRAUCH

Rotech HVR CONDTROL ist ein selbstnivellierender Rotationslaser und wurde für Bauarbeiter, Stuckateure und Bauunternehmer entwickelt. Er wird zur Ermittlung von horizontalen Linien sowie Lotpunkten nach oben und nach unten (Zenit, Nadir) verwendet.

- Der Rotationslaser hat einen großen Einsatzbereich, ist einfach zu bedienen und verfügt über weitere wichtige Eigenschaften:
- Vertikale und horizontale Selbstnivellierung
- Steuerung über das Bedienfeld und Fernsteuerung über Bluetooth und die kostenlose App “Roto Remote”.
- Der digitale Laserempfänger im Lieferumfang erweitert den Arbeitsbereich des Gerätes bis 500 m (im Durchmesser).
- Die Genauigkeit ist 3-mal höher als die von Linienlasern.
- Stoßfest, gut geschützt vor Staub und Feuchtigkeit.
- Li-Ionen-Akku.

Das Produkt ist für den Außen- und Innenbereich geeignet.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Arbeitsbereich mit Empfänger (im Durchmesser)	500 m
Genauigkeit	20” (±0,1 mm/1 m)
Selbstnivellierungsbereich	±5°
Neigungswinkel für Achsen X und Y	±10%
Rotationsgeschwindigkeit	0, 120, 300, 600 upm
Scan-Funktion	Scanning-Winkel 0°, 10°, 45°; 90°; 180°
Lasertyp	Klasse II 630-685 nm <1 mW
Betriebstemperatur	-20°C ~ +50°C
Lagertemperatur	-20°C ~ +50°C
Stromversorgung des Rotationslasers	7,4V 4000 mAh Li-Ion wiederaufladbare Batterien
Stromversorgung des Laserempfängers	1 x 6F22 9V
Betriebsdauer	35 Stunden
Wasser- und Staubschutz	IP55
Stativ-Gewinde	5/8"
Abmessungen	204x202x202 mm
Gewicht	2,175 kg

LIEFERUMFANG

Rotationslaser (1St.), Handgriffe (1St.), Universalhalterung (1St.), Ladegerät (1St.), Laserempfänger (1St.), Halterung für Laserempfänger (1St.), Laserschutzbrille (1St.), Zieltafel mit Magneten (1St.), Bedienungsanleitung (1St.), Transportkoffer (1St.).


PRODUCT DESCRIPTION



1. Austrittsöffnung der Laserstrahlen
2. Rotationskopf
3. Lotstrahlaustritt (Zenit)
4. Bedienfeld
5. Ladebuchse
6. Handgriffe
7. Stativ-Gewinde 5/8" / Lotstrahlaustritt (Nadir)



Bedienfeld



1. Einschalten / Ausschalten des Rotationslasers
2. Einschalten / Ausschalten des manuellen Modus
3. Selbstnivellierung des Rotationslasers abschalten
4. Neigungswinkel für Y-Achse
5. Neigungswinkel für X-Achse
6. Drehung des Laserpunkts/ des Scanning-Sektors im Uhrzeigersinn
7. Drehung des Laserpunkts/ des Scanning-Sektors gegen den Uhrzeigersinn
8. Scanning-Modus /Auswahl des Scanning-Sektors
9. Änderung der Rotationsgeschwindigkeit

LED-Anzeigen

10. Ein-/Austaste
11. Manueller Modus
12. Abschalten der Selbstnivellierung bei Abweichung des Rotationslasers


Laserempfänger

1. LCD:

- 1.1. Anzeige der feinen Genauigkeit
- 1.2. Anzeige der groben Genauigkeit
- 1.3. Anzeige der Bewegungsrichtung
- 1.4. Sollniveau-Linie
- 1.5. Batteriestatus
- 1.6. Signalton Anzeige

2. Tastatur:

- 2.1. Ein/Aus-Taste des Laserempfängers
- 2.2. Ein/Aus-Taste des Signaltones
- 2.3. feine/grobe Genauigkeit
3. Empfangsfeld
4. Wasserwaage
5. Magnete
6. Mittelmarkierung



BETRIEB

Batterieaufladung

Die Energieversorgung des Rotationslasers erfolgt durch die Li-Ionen-Batterien.

Wenn beim Betrieb des Gerätes die Batteriezustand-Anzeige zu blinken beginnt, müssen die Batterien aufgeladen werden. Verwenden Sie das mitgelieferte Ladegerät für das Aufladen der Li-Ionen-Batterien.

Es dauert ungefähr 5 Stunden, bis die Batterien vollständig aufgeladen sind. Bei roter LED werden die Batterien geladen. Wenn die LED grün wird, ist der Ladevorgang beendet. Trennen Sie das Ladegerät von der Steckdose. Für die Verlängerung der Nutzungsdauer von Batterien sollen sie mindestens alle drei Monate aufgeladen werden.

Batteriewechsel im Laserempfänger

Die Energieversorgung des Rotationslasers erfolgt durch die mitgelieferte 9V-Batterie. Das Batteriefach befindet sich auf der Rückseite des Laserempfängers.

Die Batterien müssen ersetzt werden, wenn das Symbol  auf dem Display leer anzeigt.

Entfernen Sie die Batteriefachabdeckung, entnehmen Sie entladene Batterien und setzen neue Batterien ein. Achten Sie dabei auf die richtige Polung. Schließen Sie das Batteriefach. Entfernen Sie die Batterien bei langem Nichtgebrauch aus dem Laserempfänger, um Korrosion und Entladung zu vermeiden.

Ein-/Ausschalten des Rotationslasers

Drücken Sie kurz die Taste , um den Laser ein- / auszuschalten.

Wenn das Gerät eingeschaltet ist, leuchtet die LED der Betriebsanzeige rot; die LED leuchtet nicht, wenn das Gerät abgeschaltet ist.

Den Laserempfänger ein/ausschalten

Drücken Sie kurz die Taste , um den Laserempfänger ein/auszuschalten.

Signalton des Laserempfängers

Der leise Signalton ist standardmäßig eingestellt. Drücken Sie

kurz die Taste , um eine gewünschte Lautstärke zu wählen. Der Wechsel geschieht nach Folgendem Ablauf: leise → laut → kein Ton.

LCD-Hintergrundbeleuchtung des Laserempfängers

Die LCD-Hintergrundbeleuchtung ist standardmäßig

deaktiviert. Halten Sie die Taste , 3 Sekunden gedrückt,

um die LCD-Hintergrundbeleuchtung ein-/ auszuschalten.

Genauigkeit des Laserempfängers wählen

Feine Genauigkeit (±1.5 mm/100 m) ist standardmäßig

eingestellt. Drücken Sie kurz die Taste , um die

notwendige Genauigkeit auszuwählen – fein (±2.5 mm/100 m)

oder grob (±1.5 mm/100 m).

Arbeit mit dem Laserempfänger

Drücken Sie kurz die Taste , um den Laserempfänger ein- /auszuschalten.

Drücken Sie kurz die Taste , zum Wechseln der Lautstärke.

Halten Sie die Taste , um die LCD-Hintergrundbeleuchtung ein-/ auszuschalten.

Drücken Sie kurz die Taste , um die notwendige

Genauigkeit auszuwählen. Das Symbol  erscheint auf dem

Display für die feine Genauigkeit. Das Symbol  erscheint auf dem Display für die grobe Genauigkeit Positionieren Sie den Sensor des Laserempfängers gegen den Laserstrahl und bewegen Sie den Laserempfänger nach oben bzw. nach unten in der Richtung der Pfeile auf dem Display, bis er sich auf der Höhe der Laserebene befindet.

Der Pfeil  zeigt, dass Sie den Empfänger nach unten bewegen sollen. Der Pfeil  zeigt, dass Sie den Empfänger nach oben bewegen sollen. Ist der Empfänger auf der Höhe der Laserebene, wird auf dem Display das Symb  angezeigt, und ein akustisches Signal ertönt (wenn die Lautstärke eingeschaltet ist).

BETRIEBSMODUS

Selbstnivellierungsmodus

Positionieren Sie das Gerät auf einer ebenen Fläche, auf ein Stativ mit 5/8"-Gewinde oder auf eine Universalhalterung. Schalten Sie den Laser ein. Die LED der Betriebsanzeige leuchtet rot auf.

Der Laserstrahl wird während der Selbstnivellierung blinken. Ist Ihr Gerät nivelliert, beginnt der Rotationskopf mit einer Geschwindigkeit von 600 upm zu rotieren.

Befindet sich die Neigung vom Gehäuse außerhalb des Selbstnivellierungsbereiches (5°), ertönt ein Tonsignal, und der Laserkopf wird nicht rotieren. Schalten Sie das Gerät aus, positionieren Sie es erneut und schalten Sie es wieder ein.

Drücken Sie kurz die Taste , um die automatische Selbstnivellierung abzuschalten, wenn sich der Laser verstellt hat. Die LED blinkt nun grün. Wird der Rotationslaser durch

äußere Einwirkungen bewegt, richtet er sich nicht neu aus. Schalten Sie das Gerät aus und wieder ein und wiederholen Sie die Operation.

Manueller Modus

Dieser Modus ermöglicht Projizierung von Laserebenen in jeglicher Neigung. Positionieren Sie den Rotationslaser auf einer festen und planen Oberfläche.

Schalten Sie den Laser ein. Die LED der Betriebsanzeige leuchtet rot. Der Laserstrahl blinkt während der Selbstnivellierung. Ist Ihr Gerät nivelliert, beginnt der Rotationskopf mit einer Geschwindigkeit von 600 upm im Uhrzeigersinn zu rotieren.

Drücken Sie kurz die Taste , um den manuellen Modus zu aktivieren.

Das Gerät wechselt zum manuellen Modus; die Anzeige Manueller Modus leuchtet grün auf. Positionieren Sie die Achse in die gewünschte Neigungsrichtung und fixieren Sie die Position

Drücken Sie kurz , um den Modus zu verlassen. Die Anzeige Manueller Modus erlischt.

Neigung in zwei Achsen (X und Y)

Dieser Modus ermöglicht Projizierung von geneigten Ebenen bis ±10% auf den X- und Y-Achsen.

Positionieren Sie den Rotationslaser auf einer festen und planen Oberfläche.

1. Steuerung über das Bedienfeld

Schalten Sie das Gerät ein.

Netzanzeige leuchtet rot auf. Der Laserstrahl blinkt während der Selbstnivellierung. Ist Ihr Gerät nivelliert, beginnt der Rotationskopf mit einer Geschwindigkeit von 600 upm im Uhrzeigersinn zu rotieren.

Drücken Sie kurz die Taste , um den manuellen Modus zu aktivieren.

Das Gerät wechselt zum manuellen Modus, die Anzeige Manueller Modus leuchtet auf.

Durch Drücken der Tasten  positionieren Sie die Y-Achse

in die gewünschte Neigungsrichtung. Durch Drücken der Tasten  positionieren Sie die X-Achse in die gewünschte Neigungsrichtung. Sobald der Rotationskopf die Zielposition erreicht, beginnt der Rotationskopf mit einer Geschwindigkeit von 600 upm im Uhrzeigersinn zu rotieren.

Drücken Sie kurz die Taste , um den Modus zu verlassen. Die Anzeige für Manuell-Modus erlischt.

2. Steuerung über die mobile App “Roto Remote”.

Schalten Sie das Gerät ein Schalten Sie in Ihrem Smartphone Bluetooth an. Aktivieren Sie die App “Roto Remote”. Die App findet den Rotationslaser automatisch. Sobald die Verbindung zwischen App und Rotationslaser hergestellt ist, wählen Sie  aus.

Drücken der Taste  bzw.  auf dem Gerät, um den manuellen Modus zu aktivieren. Das Gerät wechselt zum manuellen Modus, die Anzeige Manueller Modus leuchtet rot auf.

Drücken Sie kurz die Tasten , um die gewünschte Neigung der Achse Y einzustellen.

Drücken Sie kurz die Tasten , um die gewünschte Neigung der Achse X einzustellen.

Drücken Sie kurz  bzw. , um den Modus zu verlassen.

Lotstrahl

Dieser Rotationslaser verfügt über einen Lotstrahl (Zenit und Nadir). Er ist aktiv, solange der Laser eingeschaltet ist.

Rotationsgeschwindigkeit

1. Steuerung über das Bedienfeld

Die standardmäßige Rotationsgeschwindigkeit ist 600 upm.

Drücken Sie kurz , um die Rotationsgeschwindigkeit zu

ändern. Die Rotationsgeschwindigkeit ändert sich in folgender Weise: 600-0-120-300-600... upm.

2. Steuerung über die mobile App “Roto Remote”

Schalten Sie das Gerät ein. Schalten Sie in Ihrem Smartphone Bluetooth an. Aktivieren Sie die App “Roto Remote”. Die App findet den Rotationslaser automatisch. Sobald die Verbindung zwischen App und Rotationslaser hergestellt ist, wählen Sie  aus.

Drücken Sie kurz , um die Rotationsgeschwindigkeit zu ändern.

Die standardmäßige Rotationsgeschwindigkeit ist 600 upm. Die Rotationsgeschwindigkeit ändert sich in folgender Weise: 600-0-120-300-600... upm.

Vorsicht! Je niedriger die Rotationsgeschwindigkeit, desto heller ist der Laserstrahl.

Scanning - Sektor

1. Steuerung über das Bedienfeld

Drücken Sie kurz , um den Scanning - Modus zu

aktivieren. Drücken Sie kurz , mehrmals nacheinander,

um eine Linie mit – 0°, 10°; 45°; 90°; 180° zu projizieren.

Drücken Sie kurz , um den Scanning - Sektor gegen

den Uhrzeigersinn oder , um den Scanning - Sektor

im Uhrzeigersinn zu richten.

2. Steuerung über die mobile App “Roto Remote”.

Schalten Sie den Rotationslaser ein. Schalten Sie in Ihrem Smartphone Bluetooth an. Aktivieren Sie die App “Roto Remote”.

Die App findet den Rotationslaser automatisch. Sobald die Verbindung zwischen App und Rotationslaser hergestellt ist, wählen Sie  aus.

Drücken Sie kurz , mehrmals , um eine Linie mit – 0°,

10°; 45°; 90°; 180° zu projizieren. Drücken Sie kurz , um

den Scanning - Sektor gegen den Uhrzeigersinn oder , um den Scanning - Sektor im Uhrzeigersinn zu richten.

Magnetische Zieltafel

Die magnetische Zieltafel ermöglicht Arbeiten an Layouts von Deckensystemen oder Rahmenstrukturen, z. B. Trockenmauer. Der integrierte Magnet ermöglicht die Befestigung der Tafel an einer Deckenschleife oder einem Profil. Der Tafel verfügt über ein lineares Layout an der Vorderseite. Dieses Layout verwendet man für die Bestimmung einer Abweichung von der nominalen Ebene und Übertragung der Prüfpunkte nach Lasernivellierung.



GENAUIGKEITSÜBERPRÜFUNG

X-Achse

1. Positionieren Sie das Gerät 0.5 m von einer Wand und 10 m von der anderen Wand entfernt, so dass die X-Achse des Gerätes zu einer Wand zeigt.
2. Schalten Sie das Gerät ein. Nachdem die Selbstnivellierung beendet ist, markieren Sie die Position des Laserstrahls als Punkte X1 und X2 an den beiden Wänden.
3. Schalten Sie das Gerät aus. Stellen Sie das Gerät an die gegenüberliegende Wand. Die Position des Gerätes soll unverändert sein.
4. Schalten Sie das Gerät ein. Richten Sie den Laserstrahl auf den früher markierten Punkt X2 aus.
5. Markieren Sie den Punkt X3 an der gegenüberliegenden Wand.
6. Wenn der Abstand zwischen Punkte X1 und X3 größer als 3 mm ist, schalten Sie das Gerät aus und wenden Sie sich an den Kundenservice.

Y-Achse

1. Positionieren Sie das Gerät 0.5 m von einer Wand und 10 m von der anderen Wand entfernt, so dass die Y-Achse des Gerätes zu einer Wand zeigt.
2. Schalten Sie das Gerät ein. Nachdem die Selbstnivellierung beendet ist, markieren Sie die Position des Laserstrahls als Punkte Y1 und Y2 an den beiden Wänden.
3. Schalten Sie das Gerät aus. Stellen Sie das Gerät an die gegenüberliegende Wand. Die Position des Gerätes soll unverändert sein.
4. Schalten Sie das Gerät ein. Richten Sie den Laserstrahl auf den früher markierten Punkt Y2 aus.
5. Markieren Sie den Punkt Y3 an der gegenüberliegenden Wand.
6. Wenn der Abstand zwischen Punkte Y1 und Y3 größer als 3 mm ist, schalten Sie das Gerät aus und wenden Sie sich an den Kundenservice.

PFLEGE

Der Rotationslaser ist ein präzises Gerät und soll stets vorsichtig behandelt werden. Prüfen Sie den Zustand des Gerätes, bevor Sie es verwenden. Überprüfen Sie die Genauigkeit des Gerätes, wenn es gefallen lassen wurde oder anderen mechanischen Belastungen ausgesetzt war. Die Beachtung der folgenden Vorschriften verlängert die Funktionsdauer des Gerätes:

- 1) Bewahren Sie das Gerät, Ersatz- und Zubehörteile außerhalb der Reichweite von Kindern und fremden Personen auf.
- 2) Das Gerät soll nur im ausgeschalteten Zustand im Transportkoffer transportiert werden.
- 3) Lagern Sie das Gerät nicht in staubiger oder verschmutzter Umgebung. Das Gerät ist schmutzunempfindlich, aber Langzeitauswirkung dieser Faktoren kann zu einer Schädigung der inneren beweglichen Teile des Gerätes führen.
- 4) Lagern Sie das Gerät an einem trockenen Ort. Das Gerät ist wasserdicht, aber Niederschlag, Feuchtigkeit und mineralhaltige Flüssigkeiten können zu einer Schädigung der Stromkreise des Gerätes führen. Trocknen mit einem Fön oder Feuer ist verboten.
- 5) Das Gerät darf nicht lange in Räumen mit einer Temperatur höher +50°C aufbewahrt werden. Hohe Temperaturen verkürzen die Lebensdauer der Elektronik, beschädigen Batterien, verformen oder schmelzen Kunststoffteile.
- 6) Das Gerät darf nicht lange in Räumen mit einer Temperatur niedriger -20°C aufbewahrt werden. Wenn das Gerät in einem sehr kalten Raum gelagert wurde und in einen warmen Raum gebracht wird, kann sich im Gerät Kondenswasser bilden, was zu einer Schädigung der elektronischen Komponenten führen kann.
- 7) Vermeiden Sie Stöße, Herunterfallen, starke Vibrationen, denn das kann die Genauigkeit reduzieren.
- 8) Prüfen Sie regelmäßig die Genauigkeit (siehe Abschnitt «Genauigkeitsüberprüfung»).
- 9) Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen feuchten Tuch. Verwenden Sie keine aggressiven Chemikalien, Reinigungslösungen oder ätzende Mittel.
- 10) Reinigen Sie die Laseraustrittsöffnung regelmäßig mit einem weichen fusselfreien Tuch, das mit Isopropylalkohol befeuchtet wurde.
- 11) Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn es längere Zeit nicht verwendet wird.
- 12) Lassen Sie entladene Batterien nicht im Gerät.

ENTSORGUNG

Geräte, Zubehör und die Verpackung sollen recycelt werden (Wiederverwertung). Zum Recycling schicken Sie das Gerät bitte an:

CONDOTROL GmbH
Im Wiegenfeld 4
85570 Markt Schwaben
Deutschland



Werfen Sie das Gerät nicht in den Restmüll. Gemäß der Europäischen Richtlinie 2002/96/EG über Altgeräte mit Elektronik und ihrer Umsetzung in nationales Recht sind Sie verpflichtet, nicht mehr gebrauchsfähige Messwerkzeuge getrennt zu sammeln und zu einer Recyclingstelle zu bringen.

GARANTIE

Alle Geräte der CONDOTROL GmbH werden vor dem Verlassen der Produktion geprüft und unterliegen den folgenden Garantiebestimmungen. Mängelhaftungsansprüche des Käufers und gesetzliche Rechte bleiben davon unberührt.

- 1) Die CONDOTROL GmbH verpflichtet sich zur kostenlosen Behebung der Mängel am Gerät, falls diese nachweislich innerhalb der Garantiezeit auf einen Material- oder Produktionsfehler zurückzuführen sind.
- 2) Die Garantiezeit beträgt 24 Monate bei gewerblichen Produkten und beginnt ab Datum des Kaufs an den ersten Endabnehmer (siehe Originalbeleg). Die Betriebsdauer Ihres Gerätes beträgt 36 Monate.
- 3) Die Garantie trifft nicht für Teile zu, deren Fehlfunktion auf Gebrauch oder Verschleiß zurückzuführen sind. Für Mängel am Gerät, die durch Nichtbeachten der Bedienungsanleitung, nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch, unzureichendem Service und Pflege, Verwendung von Nicht- CONDOTROL GmbH-Zubehör oder Ersatzteilen entstehen, gilt die Garantie nicht. Durch Veränderungen oder Zusätze am Gerät erlischt die Garantie. Für Mängel, die den normalen Gebrauch des Geräts nicht beeinträchtigen, gilt die Garantie nicht.
- 4) Die CONDOTROL GmbH behält sich das Recht vor, nach eigener Entscheidung das Gerät zu reparieren oder zu ersetzen.
- 5) Andere Ansprüche als die oben genannten werden nicht über die Garantie abgedeckt.
- 6) Nach Garantieleistungen durch die CONDOTROL GmbH wird die Garantiezeit nicht erneuert und auch nicht verlängert.
- 7) Die CONDOTROL GmbH übernimmt keine Verantwortung für Gewinnverlust und andere Umstände, die mit dem defekten Gerät in Verbindung stehen. Die CONDOTROL GmbH übernimmt keine Kosten für Miet- oder Leihgeräte während der Reparatur. Für die Garantie gilt deutsches Recht. Ausgeschlossen ist das CISG (Übereinkommen der Vereinten Nationen über den internationalen Warenkauf). Änderungen vorbehalten.

Falls das Gerät defekt ist, bringen Sie es bitte zu Ihrem Händler zurück. Falls Sie das Gerät nicht bei einem Händler gekauft haben, schicken Sie es mit einer Fehlerbeschreibung bitte an:

CONDOTROL GmbH
Im Wiegenfeld 4
85570 Markt Schwaben
Deutschland

FR

Niveau laser rotatif

Rotech HVR

Notice d'utilisation

Félicitations pour l'achat du Niveau Laser Rotatif Rotech HVR CONDTROL. Avant la première utilisation de l'appareil, veuillez lire attentivement les consignes de sécurité données dans cette Notice d'utilisation.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Attention ! Cette Notice d'utilisation fait partie intégrante de votre appareil. Avant de commencer à utiliser l'appareil, lire attentivement la Notice. Si vous donnez l'appareil à quelqu'un pour une utilisation temporaire, accompagnez-le de cette Notice.

- Ne pas utiliser l'appareil de manière imprévue.
- Ne pas retirer les autocollants et les plaques et prévenir leur effacement, parce qu'ils contiennent les informations concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité.



Rayonnement laser !
Ne pas diriger vers les yeux !
Laser de la classe 2
<1 mW, de 630 à 685 nm
IEC 60825-1: 2007-03

- Ne pas regarder dans le rayon laser, ni sa réflexion, par l'œil non protégé comme par les dispositifs optiques. Ne pas diriger le rayon laser vers les gens et les animaux sans nécessité. Vous pouvez les éblouir.
- En général, on protège les yeux en détournant le regard ou en fermant les paupières.
- Installer toujours l'appareil de façon que les rayons laser passent à quelque distance au-dessus ou au-dessous du niveau des yeux.
- Ne pas admettre les personnes non autorisées dans la zone d'utilisation de l'appareil.
- Garder l'appareil hors de la portée des enfants et des personnes non autorisées.
- Ne pas désassembler et ne pas réparer l'appareil soi-même. L'entretien et la réparation doivent être confiés exclusivement aux professionnels qualifiés et doivent être réalisés avec l'utilisation des pièces de rechange d'origine.
- Il est interdit d'utiliser l'appareil dans l'atmosphère explosive, à proximité des matériaux inflammables.
- Les lunettes pour le travail avec l'équipement laser servent à reconnaître mieux le rayon laser. Ne pas les utiliser à d'autres fins. Les lunettes laser ne protègent pas contre le rayonnement laser, elles ne sont pas conçues pour protéger contre les rayons UV et altèrent la perception des couleurs.
- Ne pas admettre le réchauffement des piles d'alimentation pour éviter tout risque d'explosion et de fuite de l'électrolyte. En cas du contact du liquide avec la peau, rincer immédiatement la zone touchée à l'eau et au savon. En cas du contact avec les yeux, les rincer à l'eau pure pendant 10 minutes, puis consulter un médecin.

UTILISATION PRÉVUE DE L'APPAREIL

Rotech HVR CONDTROL est un niveau laser rotatif autonivelant spécialement conçu pour les besoins professionnels dans le domaine de la construction, de la réparation, de l'aménagement paysager pour la construction ~ du plan horizontal ou vertical et des lignes d'aplomb (zénith et nadir). L'appareil se caractérise par une large fonctionnalité, la facilité d'utilisation et par d'autres performances importantes du point de vue des professionnels.

- Auto-nivellement aux plans horizontal et vertical.
- Commande par les boutons sur l'appareil et par l'application mobile gratuite Roto Remote via Bluetooth.
- Le récepteur laser inclus fait augmenter la plage de fonctionnement de l'appareil jusqu'à 500 m (de pourtour).
- La précision est 3 fois supérieure à celle des lasers linéaires.
- Boîtier protégé contre les chocs, fiablement protégé contre l'humidité et la poussière.
- Batterie lithium-ion.

L'appareil peut être utilisé sur les chantiers clos et ouverts.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Plage de fonctionnement avec détecteur (de pourtour)	500 m
Erreur de précision	20" (±0,1 mm/1 m)
Plage d'auto-nivellement	±5°
Inclinaison de la tête laser sur les axes X et Y	±10%
Vitesse de rotation	0, 120, 300, 600 tr/min
Mode de balayage	Secteur de balayage 0°, 10°; 45°; 90°; 180°
Type du laser	Classe II 630-685 nm <1 mW
Température de fonctionnement	-20°C ~ +50°C
Température de stockage	-20°C ~ +50°C
Piles d'alimentation de l'appareil	7,4V 4000mah Li-Ion batterie rechargeable
Piles d'alimentation du récepteur laser	1 x 6F22 9V
Temps du fonctionnement des piles d'alimentation de l'appareil	35h
Classe de protection contre l'humidité et la poussière	IP55

Type du filetage pour fixation sur trépied	5/8"
Dimensions extérieures	204x202x202 mm
Poids	2,175 kg

ÉTENDUE DE FOURNITURE


Niveau laser rotatif, poignées support universel, chargeur, récepteur laser, fixation du récepteur laser, unettes, cible magnétique, notice d'utilisation, petite valise en plastique.

PRODUCT DESCRIPTION



- Fenêtres du désignateur à laser
1. Tête rotative
 2. Tête rotative
 3. Trou de sortie du rayon vertical (zénith)
 4. Panneau de commande
 5. Prise pour chargement de la batterie
 6. Poignées
 7. Filetage pour fixation sur trépied 5/8" / Trou de sortie du rayon laser (nadir)

Panneau de commande



- 1.Marche/arrêt de l'appareil
- 2.Activation/désactivation du mode de fonctionnement manuel
- 3.Désactivation du nivellement automatique après le dénivellement
- 4.Réglage de l'angle d'inclinaison sur l'axe X
- 5.Réglage de l'angle d'inclinaison sur l'axe Y
- 6.Déplacement du point laser/secteur de balayage dans le sens des aiguilles d'une montre
- 7.Déplacement du point laser/secteur de balayage dans le sens contraire aux aiguilles d'une montre
- 8.Mode de balayage/sélection du secteur de balayage
- 9.Changement de la vitesse de rotation

Voyants


- 10.Voyant de puissance
- 11.Mode de fonctionnement manuel
- 12.Voyant de désactivation du nivellement automatique après le dénivellement

Récepteur laser

1. Affichage:
 - 1.1. Indicateur de haute précision
 - 1.2. Indicateur de précision standard
 - 1.3. Indicateur de direction de conduite
 - 1.4. Indicateur de détection de ligne laser
 - 1.5. Indicateur de niveau de batterie
 - 1.6. Indicateur de signal sonore

2. Clavier:

- 2.1. Allumer/éteindre le récepteur
- 2.2. Activer/désactiver le signal sonore
- 2.3. Réglage de précision
3. Photodétecteur
4. Niveau à bulle
5. Aimants
6. Marques de niveau



MANIPULATION DE L'APPAREIL

Chargement de la batterie

L'appareil est alimenté par les batteries lithium-ion. Si le voyant de puissance clignote lors l'utilisation de l'appareil, il faut charger les batteries. Pour charger les batteries utilisez le chargeur fourni. Le chargement complet des batteries prend 5 heures environ. Lors du chargement, l'Indicateur du chargeur sera allumé en rouge. Quand l'Indicateur du chargeur devient vert, les batteries sont complètement chargées. Débranchez le chargeur. Pour prolonger la durée de vie des batteries, chargez-les tous les 3 mois.

Changement des piles d'alimentation dans le récepteur laser

Le récepteur laser est alimenté par une pile 6F22 9V incluse dans le lot de livraison. Le compartiment à piles se trouve à l'arrière du récepteur laser. Ouvrez le couvercle du compartiment à piles. Installez la pile d'alimentation suivant la polarité. Fermez le couvercle du compartiment à piles. Lorsque l'indicateur [] apparaît sur l'afficheur, remplacez la pile par celle nouvelle. Utilisez uniquement les piles du type 6F22 9V. Retirez la pile d'alimentation si le récepteur laser n'est pas utilisé depuis longtemps, pour éviter la corrosion et le déchargement.

Marche/arrêt de l'appareil

Faites marcher/arrêter l'appareil par un appui bref sur le bouton [].

Lorsque l'appareil est en marche, le voyant de puissance sera allumé en rouge et s'éteindra après l'arrêt de l'appareil.

Activation/désactivation du récepteur laser

Activez/désactivez le récepteur par un appui bref sur le bouton [].

Indication sonore du recepteur laser

L'indication de niveau sonore bas est réglée par défaut. En

appuyant brièvement sur le bouton [] sélectionnez le niveau de volume selon la séquence suivante : bas → fort → éteindre le signal sonore.

Le rétroéclairage de l'écran

Le rétroéclairage de l'écran est désactivé par défaut. Appuyez et maintenez le bouton [] pendant 3 secondes pour allumer/éteindre le rétroéclairage.

Précision du récepteur laser

La haute précision (±1,5 mm/100 m) est sélectionnée par défaut. Appuyez brièvement sur le bouton [] pour sélectionner la précision : élevée (±1,5 mm/100 m) ou standard (±2,5 mm/100 m)

Manipulation du recepteur laser

Appuyez sur le bouton [] pour allumer le récepteur laser.

Appuyez sur le bouton [] pour régler le signal sonore.

Appuyez et maintenez le bouton [] pendant trois secondes pour allumer/éteindre le rétroéclairage de l'écran. Appuyez sur le bouton [] pour sélectionner la précision. L'indicateur correspondant s'affiche à l'écran - [] pour la précision élevée, [] pour la précision standard.

Amenez le photodétecteur à l'emplacement prévu de la ligne laser. Déplacez le détecteur vers le haut/bas en suivant les flèches sur l'écran. La flèche [] sur l'écran indique que le détecteur doit être déplacé vers le bas, la flèche [] indique que le détecteur doit être déplacé vers le haut. Lorsque le faisceau laser atteint le centre du photodétecteur et que la position du faisceau laser coïncide avec les repères de niveau, le symbole de la ligne laser détectée apparaît sur l'écran [] et le détecteur émet un signal sonore (s'il est activé).

MODES DE FONCTIONNEMENT

Mode de nivellement automatique

Installer l'appareil sur une surface solide stable, sur un trépied 5/8" ou sur un support universel. Faites marcher l'appareil. Le voyant de puissance est allumé en rouge. Le rayon laser clignotera lors de l'auto-nivellement. Une fois l'auto-nivellement terminé, la tête laser commencera à tourner dans le sens des aiguilles d'une montre à la vitesse de 600 tr/min. Si l'inclinaison du boîtier de l'appareil dépasse la plage d'auto-nivellement (5°), le rayon laser clignotera, la tête laser ne tournera pas. Arrêtez l'appareil, réinstallez-le et faites-le marcher encore une fois.

Un appui bref sur le bouton [] pour désactiver le

nivellement automatique après le dénivellement. Le voyant de désactivation du nivellement automatique clignotera en vert. L'appareil déséquilibré par une influence externe ne se nivellera pas. Il faut arrêter l'appareil, le faire marcher encore une fois et répéter l'opération.

Mode manuel

Ce mode permet de construire des plans inclinés sous n'importe quel angle. Installez l'appareil sur une surface solide stable. Faites marcher l'appareil. Le voyant de puissance est allumé en rouge. Le rayon laser clignotera lors de l'auto-nivellement. Une fois l'auto-nivellement terminé, la tête laser commencera à tourner dans le sens des aiguilles d'une montre à la vitesse de 600 tr/min.

Activez le mode manuel par un appui bref sur le bouton [].

L'appareil passera en mode de fonctionnement manuel, le voyant de commande manuelle sera allumé en vert. Installez l'appareil sous l'angle nécessaire et fixez sa position. Pour quitter le mode manuel et passer en mode automatique, appuyez sur le bouton []. Le voyant de commande manuelle s'éteindra.

Construction d'un plan incliné (axe X et Y)

Ce mode permet de projeter un plan incliné avec l'inclinaison de la ligne laser aux plans X et Y jusqu'à ±10 %. Installez l'appareil sur une surface solide stable.

1. Commande par les boutons sur l'appareil

Faites marcher l'appareil. Le voyant de puissance est allumé en rouge.

Au cours de l'auto-nivellement le rayon laser clignote. Une fois le processus de l'auto-nivellement terminé, la tête laser commencera à tourner dans le sens des aiguilles d'une montre à la vitesse de 600 tr/min.

Activez le mode manuel par un appui bref sur le bouton []. L'appareil passera en mode de fonctionnement manuel, le voyant de commande manuelle s'allumera. Réglez l'inclinaison nécessaire sur l'axe Y par les boutons [] et [].

Réglez l'inclinaison nécessaire sur l'axe X par les boutons [] et [].

Une fois la tête laser à une inclinaison paramétrée, elle commencera à tourner dans le sens des aiguilles d'une montre à la vitesse de 600 tr/min.

Désactivez le mode manuel par un appui bref sur le bouton []. Le voyant de commande manuelle s'éteindra.

2. Commande par l'application Roto Remote

Faites marcher l'appareil. Activez Bluetooth sur votre Smartphone. Lancez l'application Roto Remote. L'application détectera l'appareil automatiquement et se connectera à celui-ci via Bluetooth. Après la bonne connexion de l'appareil à l'application via Bluetooth, choisissez [] dans le menu de l'application.



Activez le mode de fonctionnement manuel en appuyant sur le bouton [] ou appuyez sur le bouton [] de l'appareil.

L'appareil passera en mode de fonctionnement manuel. Le voyant du mode manuel sera allumé en vert.

Réglez l'inclinaison du plan horizontal sur l'axe Y par un appui bref sur [] et []. Réglez l'inclinaison du plan horizontal sur l'axe X par un appui bref sur [] et [].

Désactivez le mode manuel par un appui bref sur le bouton [] ou sur le bouton [] de l'appareil.

Rayons verticaux

L'appareil prévoit la possibilité de travailler avec l'aplomb supérieur et inférieur (zénith et nadir). Les points d'aplomb s'allument dans tout mode de fonctionnement de l'appareil.

Vitesse de rotation

1. Commande par les boutons sur l'appareil

La vitesse paramétrée par défaut est de 600 tr/min.

Appuyez sur le bouton [] pour modifier la vitesse de rotation de l'émetteur laser. La vitesse de rotation est changée comme suit : 600-0-120-300-600 tr/min.

2. Commande par l'application Roto Remote

Faites marcher l'appareil. Activez Bluetooth sur votre Smartphone. Lancez l'application Roto Remote. L'application détectera l'appareil automatiquement et se connectera à celui-ci via Bluetooth.

Après la bonne connexion de l'appareil à l'application via Bluetooth, choisissez [].



Par les appuis brefs sur le bouton [] pour sélectionner la vitesse de rotation. La vitesse paramétrée par défaut est de 600 tr/min. La vitesse de rotation est interchangée comme suit : 600-0-120-300-600... tr/min.

Attention ! Plus la vitesse de rotation est lente, plus le faisceau est lumineux.

Secteur de balayage

1. Commande par les boutons sur l'appareil


Appuyez sur le bouton [] pour activer le mode de balayage.

En appuyant successivement sur le bouton [] sélectionnez le secteur de balayage nécessaire : 0°, 10°, 45°, 90°, 180°.

Appuyez sur le bouton [] pour déplacez le secteur de balayage dans le sens contraire aux aiguilles d'une montre, sur le bouton [] dans le sens des aiguilles d'une montre.

2. Commande par l'application Roto Remote

Faites marcher l'appareil. Activez Bluetooth sur votre Smartphone. Lancez l'application Roto Remote. L'application détectera l'appareil automatiquement et se connectera à celui-ci via Bluetooth. Après la bonne connexion de l'appareil à l'application via Bluetooth, choisissez [].




Par les appuis brefs sur le bouton [] sélectionnez le secteur de balayage nécessaire : 0°, 10°, 45°, 90°, 180°.

Par l'appui sur le bouton [] et [] déplacez le secteur de rotation dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens contraire aux aiguilles d'une montre.

Cible magnétique

La cible magnétique laser aidera à faire le marquage des systèmes de plafond ou des structures à ossature, par exemple pour les plaques de plâtre. Un aimant intégré permettra de fixer la cible aux guides de plafond ou au profilé d'ossature. La cible a un marquage linéaire sur sa surface ce qui permettra de déterminer l'écart par rapport au niveau nominal et de transférer les points de contrôle lors du marquage par le niveau laser.



VÉRIFICATION DE PRÉCISION

Axe X

- 1.Installez l'appareil à la distance de 0,5 m d'un mur et de 10 m de l'autre, de façon que l'axe X soit orientée vers le mur.
- 2.Faites marcher l'appareil. Une fois le niveau déterminé, marquez la position du rayon sur les deux murs par les points X1 et X2.
- 3.Arrêtez l'appareil. Déplacez-le, sans changer la position du boîtier, vers le mur opposé.
- 4.Faites marcher l'appareil. Faites coïncider la ligne projetée avec le point X2 précédemment fait.
- 5.Marquez le point X3 sur le mur opposé.
- 6.Si la distance entre les points X1 et X3 est supérieure à 3 mm, arrêtez l'appareil et contactez le service après-vente.

Axe Y

- 1.Pour vérifier la précision de l'appareil sur l'axe Y, installer celui-ci de façon que l'axe Y soit orientée vers le mur.
- 2.Faites marcher l'appareil. Une fois le niveau détermine, marquez la position du rayon sur les deux murs par les points Y1 et Y2.
- 3.Arrêtez l'appareil. Déplacez-le, sans changer la position du boîtier, vers le mur opposé.
- 4.Faites marcher l'appareil. Faites coïncider la ligne projetée avec le point Y2 précédemment fait.
- 5.Marquez le point Y3 sur le mur opposé.
6. Si la distance entre les points Y1 et Y3 est supérieure à 3 mm, arrêtez l'appareil et contactez le service après-vente.

ENTRETIEN ET UTILISATION

Le niveau laser rotatif est un appareil de haute précision et nécessite une manipulation attentionnée. Vérifiez la précision de l'appareil avant de commencer les travaux, ainsi qu'après les actions mécaniques (chutes, chocs). Le respect des recommandations suivantes prolongera la durée de vie de l'appareil :

- 1) Gardez l'appareil, ses pièces de rechange et ses accessoires hors de la portée des enfants et des personnes non autorisées.
- 2) Déplacez l'appareil uniquement lorsqu'il est éteint et dans la petite valise fournie ensemble avec lui.

- 3) Ne stockez pas l'appareil dans les endroits poussiéreux ou sales. L'appareil est protégé contre la poussière et la saleté, mais une exposition prolongée de ces substances peut endommager les parties mobiles internes de l'appareil.
- 4) Gardez l'appareil dans un endroit sec. L'appareil est protégé contre l'humidité, cependant, les sédiments, l'humidité et les liquides qui contiennent des substances minérales peuvent endommager les circuits électriques de l'appareil. N'essayez pas de sécher l'appareil avec du feu ou avec un sècheur électrique.
- 5) Ne stockez pas l'appareil dans des locaux où la température est supérieure à +50 °C. Les températures élevées réduisent la durée de vie des appareils électroniques, endommagent les batteries, déforment ou font fondre certaines pièces en plastique.
- 6) Ne stockez pas l'appareil dans les endroits froids où la température est inférieure à -20 °C. Après le stockage aux basses températures et le déplacement dans un endroit chaud, l'appareil chauffe ce qui peut entraîner une condensation de l'humidité à l'intérieur de l'appareil et endommager les puces.
- 7) Protégez l'appareil contre les chocs, les chutes, les fortes vibrations. Cela peut entraîner une perte de précision.
- 8) Vérifiez périodiquement la précision de l'appareil (voir la section « Vérification de la précision »).
- 9) Nettoyage de l'appareil doit être fait avec un chiffon doux humide. N'utilisez pas les produits chimiques agressifs, les solvants de nettoyage et les détergents.
- 10) Essuyez périodiquement l'ouverture du laser avec un chiffon doux non pelucheux avec de l'alcool isopropylique.
- 11) Retirez les piles d'alimentation de l'appareil s'il n'est pas utilisé depuis longtemps.
- 12) Ne laissez pas les piles déchargées dans l'appareil.

RECYCLAGE

Il est recommandé d'envoyer les outils, les accessoires et les emballages pour le recyclage. Pour le recyclage approprié envoyez le produit à l'adresse suivante :

CONDTROL GmbH
Im Wiegenfeld 4
85570 Markt Schwaben
Germany

Ne pas jeter le produit dans les ordures municipales ! Selon la Directive Européenne 2002/96/EC, les appareils de mesure et ses composants doivent être collectés séparément et soumis au recyclage des ordures respectueux de l'environnement.

GARANTIE

Tous les produits CONDTROL GmbH passent le contrôle post-production et sont soumis aux conditions de garantie suivantes.

Le droit de l'acheteur de réclamer les défauts et les dispositions générales de la législation en vigueur restent valables.

- 1) CONDTROL GmbH s'engage à éliminer tous les défauts du produit, découverts au cours de la période de garantie qui représentent des défauts de matériau ou de fabrication, en totalité et à ses frais.
- 2) La période de garantie est de 24 mois ; elle commence à découler à compter de la date d'achat par l'utilisateur final (voir l'original du document justificatif).
- 3) La garantie ne couvre pas les défauts résultant de l'usure naturelle ou d'une utilisation imprévue, d'un dysfonctionnement du produit suite au non-respect des instructions de cette Notice d'utilisation, d'un entretien et à une maintenance intempestifs ou à un entretien insuffisant, à l'utilisation des accessoires et des pièces de rechange qui ne sont pas d'origine.
- Le Vendeur est dégagé de toute responsabilité pour les travaux de garantie en cas des modifications de conception du produit. La garantie ne couvre pas les dommages esthétiques qui n'entravent pas le fonctionnement normal du produit.
- 4) CONDTROL GmbH se réserve le droit de prendre les décisions concernant le remplacement ou la réparation de l'appareil.
- 5) Les autres réclamations non mentionnées ci-dessus ne sont pas couvertes de la garantie.
- 6) Après la réalisation des travaux de garantie par CONDTROL GmbH, la période de garantie n'est pas renouvelée ni prolongée.
- 7) CONDTROL GmbH n'est pas responsable de la perte du profit ou des inconvénients liés à un défaut de l'appareil, du coût de location d'un équipement alternatif pour la période de réparation.

Cette garantie est soumise au droit allemand, à l'exception des dispositions de la Convention des Nations Unies concernant les contrats de vente internationale des marchandises (CISG). En cas de garantie, veuillez retourner le produit au vendeur de détail ou le renvoyer avec la description du défaut à l'adresse suivante :

CONDTROL GmbH
Im Wiegenfeld 4
85570 Markt Schwaben
Germany

Ротационный лазерный нивелир

RU

Rotech HVR


Руководство по эксплуатации

Поздравляем с приобретением ротационного лазерного нивелира Rotech HVR CONDROL. Перед первым использованием прибора, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с правилами безопасности, приведенными в данном руководстве по эксплуатации.

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимание! Данная инструкция по эксплуатации является неотъемлемой частью Вашего прибора. Прежде чем приступить к работе с прибором, внимательно прочтите инструкцию. При передаче прибора во временное пользование обязательно прилагайте к нему данную инструкцию.

- Не используйте прибор не по назначению.
- Не удаляйте наклейки и таблички и предохраняйте их от стирания, т.к. они содержат информацию о безопасной эксплуатации прибора.



- Не смотрите в лазерный луч, а также в его отражение, как незащищенным глазом, так и через оптические устройства. Не направляйте лазерный луч на людей и животных без необходимости. Вы можете их ослепить.
- Защита глаз обычно осуществляется путем отведения взгляда или закрытием век.
- Всегда устанавливайте прибор так, чтобы лазерные лучи проходили на расстоянии выше или ниже уровня глаз.
- Не допускайте посторонних лиц в зону эксплуатации прибора.
- Храните прибор вне досягаемости детей и посторонних лиц.
- Не разбирайте и не ремонтируйте прибор самостоятельно. Обслуживание и ремонт следует поручать только квалифицированным специалистам и с применением оригинальных запасных частей.
- Запрещается эксплуатация прибора во взрывоопасной среде, вблизи легковоспламеняющихся материалов.
- Очки для работы с лазерным инструментом служат для лучшего распознавания лазерного луча, не используйте их для других целей. Лазерные очки не защищают от лазерного излучения, не предназначены для защиты от ультрафиолетового излучения и ухудшают восприятие цветов.

- Не допускайте нагрева элементов питания во избежание риска взрыва и вытекания электролита. При попадании жидкости на кожу немедленно промойте пораженный участок водой с мылом. В случае попадания в глаза, промойте их чистой водой в течение 10 минут, затем обратитесь к врачу.

НАЗНАЧЕНИЕ ПРИБОРА

Rotech HVR CONDROL – самовыравнивающийся ротационный лазерный нивелир, разработанный специально для профессиональных нужд в сфере строительства, ремонта, ландшафтного дизайна для построения горизонтальной или вертикальной плоскостей и линий отвеса (зенит и надир).

Прибор отличается широким набором функций, удобством эксплуатации и другими значимыми с точки зрения профессионалов характеристиками.

- Самовыравнивание в горизонтальной и вертикальной плоскостях.
- Управление кнопками на приборе и через бесплатное мобильное приложение “Roto Remote” с помощью Bluetooth.
- Лазерный приемник в комплекте увеличивает диапазон работы прибора до 500 м (в диаметре).
- Точность в 3 раза выше, чем у линейных лазеров.
- Ударопрочный, надежно защищенный от пыли и влаги корпус.
- Литий-ионный аккумулятор.

Прибор пригоден для эксплуатации как на закрытых, так и на открытых строительных площадках.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон работы с детектором (в диаметре)	500 м
Погрешность	20" (±0,1 мм/1 м)
Диапазон самовыравнивания	±5°
Наклон лазерной головки по осям X и Y	±10%
Скорость вращения	0, 120, 300, 600 об/мин
Режим сканирования	Сектор сканирования 0°, 10°, 45°, 90°, 180°
Тип лазера	Класс II 630-685 нм <1 мВт
Рабочая температура	-20°C ~ +50°C
Температура хранения	-20°C ~ +50°C
Элементы питания прибора	7,4В 4000мАч Li-Ion перезаряжаемый аккумулятор

Элементы питания лазерного приемника	1 x 6F22 9В
Время работы элементов питания прибора	35 ч
Класс защиты от влаги и пыли	IP55
Тип резьбы для крепления на штатив	5/8"
Габаритные размеры	204x202x202 мм
Вес	2,175 кг


КОМПЛЕКТАЦИЯ

Ротационный лазерный нивелир, ручки, универсальное крепление, зарядное устройство, лазерный приемник, крепление для лазерного приемника, очки, магнитная мишень, руководство по эксплуатации, пластиковый кейс .

ВНЕШНИЙ ВИД ПРИБОРА



Панель управления




1. Включение/выключение прибора
2. Включение/выключение ручного режима работы
3. Отключение автоматического выравнивания
4. Настройка угла наклона по оси X
5. Настройка угла наклона по оси Y
6. Перенос лазерной точки/сектора сканирования по часовой стрелке
7. Перенос лазерной точки/сектора сканирования против часовой стрелки
8. Режим сканирования/выбор сектора сканирования
9. Изменение скорости вращения


- Световые индикаторы
10. Индикатор питания
11. Ручной режим работы
12. Индикатор отключения автоматического выравнивания после разгоризонтирования

Лазерный приемник

1. Дисплей
- 1.1. Индикатор высокой точности
- 1.2. Индикатор стандартной точности
- 1.3. Индикатор направления движения
- 1.4. Индикатор обнаружения лазерной линии
- 1.5. Индикатор уровня заряда батареи
- 1.6. Индикатор звукового сигнала



2. Клавиатура:
- 2.1 Включение/выключение приемника
- 2.2. Включение/выключение звукового сигнала
- 2.3. Настройка точности
3. Фотоприемник
4. Пузырьковый уровень
5. Магниты
6. Отметки уровня



РАБОТА С ПРИБОРОМ

Зарядка аккумулятора

Питание прибора осуществляется через литий-ионные аккумуляторы. Если во время работы с прибором индикатор питания начинает мигать, необходимо зарядить аккумуляторы. Для зарядки аккумуляторов используйте зарядное устройство, входящее в комплект поставки. Полная зарядка аккумуляторов занимает около 5 часов. Во время зарядки световой индикатор на зарядном устройстве будет красным. Как только индикатор на зарядном устройстве станет зеленым, аккумуляторы полностью заряжены. Отключите зарядное устройство. Для продления срока службы аккумуляторов заряжайте их каждые 3 месяца.

Замена элементов питания в лазерном приемнике

Питание лазерного приемника осуществляется с помощью элемента питания 6F22 9В, входящего в комплект поставки. Батарейный отсек находится на задней стороне лазерного приемника. Откройте крышку батарейного отсека. Уставьте элемент питания, соблюдая полярность. Закройте крышку батарейного отсека. При появлении индикатора  на дисплее, замените элемент питания на новый. Используйте только элементы питания типа 6F22 9В. Вынимайте элемент питания, если лазерный приемник не используется в течение длительного времени, во избежание коррозии и разряда.

Включение/выключение прибора

Коротким нажатием кнопки  включите/выключите прибор. При включении прибора индикатор питания будет гореть красным и погаснет после выключения прибора.

Включение/выключение приемника лазерного излучения
Коротким нажатием кнопки  включите/выключите приемник.

Звуковая индикация в приемнике лазерного излучения
Низкий уровень звуковой индикации установлен по умолчанию. Коротким нажатием кнопки  выберите уровень громкости со следующей последовательностью: низкий → громкий → выключение звуковой индикации.

Подсветка дисплея
Подсветка дисплея выключена по умолчанию. Нажмите и удерживайте кнопку  в течение 3 секунд чтобы включить/выключить подсветку.

Точность приемника лазерного излучения
Высокая точность (±1.5 мм/100 м) выбрана по умолчанию. Коротким нажатием кнопки  выберите точность: высокая (±1.5 мм/100 м) или стандартная (±2.5 мм/100 м).

Работа с лазерным приемником

Нажмите кнопку  для включения приемника лазерного излучения. Нажмите кнопку  для настройки звукового сигнала. Нажмите и удерживайте кнопку  в течение трех секунд для включения/выключения подсветки дисплея. Нажмите кнопку  для выбора точности. Соответствующий индикатор появится на дисплее -  для высокой точности,  для стандартной точности.

Поднесите фотоприемник к предполагаемому месту нахождения лазерной линии. Перемещайте детектор вверх/вниз, следуя стрелкам на дисплее. Стрелка  на дисплее указывает, что детектор должен быть перемещен вверх. Когда лазерный луч попадает в центр фотоприемника и положение лазерного луча совпадает с отметками уровня, на дисплее появляется символ обнаруженной лазерной линии  и детектор издает звуковой сигнал (если звуковой сигнал включен).

РЕЖИМЫ РАБОТЫ

Режим автоматического выравнивания

Установите прибор на твердую устойчивую поверхность, штатив 5/8" или универсальное крепление. Включите прибор. Индикатор питания горит красным. Лазерный луч будет мигать во время самовыравнивания. По завершению самовыравнивания головка лазерного излучения начнет вращаться по часовой стрелке со скоростью 600 об/мин.

Если наклон корпуса прибора превышает диапазон самовыравнивания (5°), лазерный луч будет мигать, головка лазерного излучения не будет вращаться. Выключите прибор, установите его снова и включите еще раз. Коротким нажатием кнопки  для отключения автоматического выравнивания после разгоризонтирования. Индикатор отключения автоматического выравнивания будет мигать зеленым. Прибор, выведенный из равновесия внешним воздействием, не будет выравниваться. Необходимо выключить прибор, включить его снова и повторить операцию.

Ручной режим

Данный режим позволяет строить наклонные плоскости под любым углом. Установите прибор на твердую устойчивую поверхность. Включите прибор. Индикатор питания горит красным. Лазерный луч будет мигать во время самовыравнивания. По завершению самовыравнивания головка лазерного излучения начнет вращаться по часовой стрелке со скоростью 600 об/мин. Коротким нажатием кнопки  включите ручной режим. Прибор перейдет в ручной режим работы, индикатор ручного управления будет гореть зеленым. Установите прибор под необходимым углом и зафиксируйте его положение. Для выхода из ручного режима работы и перехода в автоматический режим нажмите кнопку . Индикатор ручного управления погаснет.

Построение наклонной плоскости (по оси X и Y)

Данный режим позволяет проецировать наклонную плоскость с наклоном лазерной линии в плоскостях X и Y до ±10%.

Установите прибор на твердую устойчивую поверхность.

1. Управление кнопками на приборе

Включите прибор. Индикатор питания горит красным. В процессе самовыравнивания лазерный луч мигает. После завершения процесса самовыравнивания головка лазерного излучения начнет вращаться по часовой стрелке со скоростью 600 об/мин. Коротким нажатием на кнопку  активируйте ручной режим работы. Прибор перейдет в ручной режим работы, индикатор ручного управления включится.

Кнопками  установите необходимый наклон по оси Y. Кнопками  установите необходимый наклон по оси X. После того, как лазерная головка примет заданный наклон, она начнет вращаться по часовой стрелке со скоростью 600 об/мин.

Коротким нажатием на кнопку  выключите ручной режим работы. Индикатор ручного управления погаснет.

2. Управление через приложение “Roto Remote”

Включите прибор. Включите Bluetooth на вашем смартфоне. Запустите приложение «Roto Remote». Приложение автоматически обнаружит прибор и подключится к нему по Bluetooth. После успешного соединения прибора с приложением

по Bluetooth, выберите  в меню приложения.

Активируйте ручной режим работы нажатием на  либо нажмите кнопку  на приборе. Прибор перейдет в ручной режим работы. Индикатор ручного режима будет гореть зеленым.

Коротким нажатием на  отрегулируйте наклон

горизонтальной плоскости по оси Y. Коротким нажатием на  отрегулируйте наклон горизонтальной плоскости по оси X. Коротким нажатием на  либо кнопки  на приборе отключите ручной режим.

Отвесные лучи

В приборе предусмотрена возможность работы с верхним и нижним отвесом (зенит и надир). Точки отвеса светятся в любом режиме работы прибора.

Скорость вращения

1. Управление кнопками на приборе

По умолчанию установлена скорость 600 об/мин. Нажмите кнопку  , чтобы изменить скорость вращения лазерного излучателя. Скорость вращения изменяется следующим образом: 600-0-120-300-600 об/мин.

2. Управление через приложение “Roto Remote”

Включите прибор. Включите Bluetooth на вашем смартфоне. Запустите приложение «Roto Remote». Приложение автоматически обнаружит прибор и подключится к нему по Bluetooth. После успешного соединения прибора с приложением по Bluetooth, выберите



Короткими нажатиями на  выберите скорость вращения. По умолчанию установлена скорость 600 об/мин. Скорость переключается следующим образом: 600-0-120-300-600... об/мин.

Внимание! Чем медленнее скорость вращения, тем ярче пучок.

Сектор сканирования

1. Управление кнопками на приборе

Нажмите кнопку  для активации режима сканирования. Последовательным нажатием кнопки  выберите необходимый сектор сканирования – 0°, 10°, 45°, 90°, 180°. Нажмите кнопку  для переноса сектора сканирования против часовой стрелки, кнопку  - по часовой стрелке.

2. Управление через приложение “Roto Remote”

Включите прибор. Включите Bluetooth на вашем смартфоне. Запустите приложение «Roto Remote». Приложение автоматически обнаружит прибор и подключится к нему по Bluetooth. После успешного соединения прибора с приложением по Bluetooth, выберите



Короткими нажатиями на  выберите необходимый сектор сканирования - 0°, 10°, 45°, 90°, 180°.

Нажатием на  и  сместите сектор вращения по часовой стрелке либо против часовой стрелки соответственно.

Магнитная мишень

Магнитная лазерная мишень поможет производить разметку потолочных систем или каркасных конструкций, например под гипсокартон. Встроенный магнит позволит прикрепить мишень к потолочным направляющим или на каркасный профиль. Мишень на своей поверхности имеет линейную разметку, которая позволит определить отклонение от номинального уровня и переносить контрольные точки при разметке лазерным нивелиром.



ПРОВЕРКА ТОЧНОСТИ

Ось X

1. Установите прибор на расстоянии 0.5 м от одной стены и на 10 м от другой таким образом, чтобы ось X была направлена на стену.
2. Включите прибор. После того, когда уровень установлен, отметьте положение луча на обеих стенах точками X1 и X2.
3. Выключите прибор. Перенесите его, не меняя положения корпуса, к противоположной стене.
4. Включите прибор. Совместите проецируемую линию с ранее сделанной точкой X2.
5. Отметьте на противоположной стене точку X3.
6. Если расстояние между точками X1 и X3 больше 3 мм – выключите прибор и обратитесь в сервисный центр.

Ось Y

1. Для проверки точности прибора по оси Y установите прибор таким образом, чтобы ось Y была направлена на стену.
2. Включите прибор. После того, когда уровень установлен, отметьте положение луча на обеих стенах точками Y1 и Y2.
3. Выключите прибор. Перенесите его, не меняя положения корпуса, к противоположной стене.
4. Включите прибор. Совместите проецируемую линию с ранее сделанной точкой Y2.
5. Отметьте на противоположной стене точку Y3.
6. Если расстояние между точками Y1 и Y3 больше 3 мм – выключите прибор и обратитесь в сервисный центр.

УХОД И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Ротационный лазерный нивелир – высокоточный прибор и требует бережного обращения. Перед началом работ, а также после механических воздействий (падение, удары) проводите проверку точности прибора.

Соблюдение следующих рекомендаций продлит срок службы прибора:

- 1) Храните прибор, запасные части и аксессуары к нему вне досягаемости детей и посторонних лиц.
- 2) Перемещайте прибор только в выключенном состоянии и в поставляемом с ним кейсе.
- 3) Не храните прибор в пыльных или грязных помещениях. Прибор устойчив к пыли и грязи, однако длительное воздействие этих элементов может повредить внутренние движущиеся части прибора.
- 4) Храните прибор в сухом месте. Прибор является влагозащитным, однако, осадок, влажность и жидкости, которые содержат минеральные вещества могут повредить электрические схемы прибора. Не пытайтесь протереть прибор с помощью огня или электрофена.
- 5) Не храните прибор в помещениях с температурой выше +50°C. Высокие температуры сокращают срок годности электронных приборов, повреждают батареи питания, деформируют или плавят некоторые детали из пластика.
- 6) Не храните прибор в холодных помещениях с температурой ниже -20°C. После хранения в условиях низких температур и переноса в теплое помещение, прибор нагревается, в результате чего внутри прибора может конденсироваться влага и повредить микросхемы.
- 7) Оберегайте прибор от ударов, падений, сильных вибраций. Это может привести к потере точности.
- 8) Периодически проверяйте прибор на точность (см. раздел «Проверка точности»).
- 9) Чистку прибора следует проводить мягкой влажной салфеткой. Не используйте агрессивные химикаты, очищающие растворители или моющие средства.
- 10) Апертуру лазера периодически протирайте мягкой салфеткой без ворса с изопропиловым спиртом.
- 11) Вынимайте элементы питания из прибора, если он не используется в течение длительного времени.
- 12) Не оставляйте в приборе разряженные элементы питания.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный период составляет 24 месяца с даты продажи. Срок службы прибора - 36 месяцев. Гарантия покрывает все расходы по ремонту или замене прибора. Гарантия не покрывает транспортные расходы, связанные с возвратом прибора в ремонт. Гарантийные обязательства не распространяются на повреждения, ставшие результатом механического или иного воздействия, нарушений правил эксплуатации, самостоятельного ремонта, а также на элементы питания. Гарантийные обязательства не распространяются на случаи потери точности, возникшие в процессе эксплуатации прибора не по причине заводского брака, а также в случае обрыва подвижных цепей питания компенсатора в результате интенсивной эксплуатации или нарушений правил эксплуатации.

Расходы по настройке прибора оплачиваются отдельно. Производитель не несёт ответственность за:

- Потерю прибора или неудобства, связанные с дефектом прибора.
- Расходы по аренде альтернативного оборудования на период ремонта прибора.

СЕРВИС И КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ

Контакты для связи, консультации можно получить на сайте www.condtrol.ru

УТИЛИЗАЦИЯ

Отслужившие свой срок инструменты, принадлежности и упаковка должны быть утилизированы согласно действующим законам вашей страны. Не выбрасывайте аккумуляторы/батареи в коммунальный мусор, не бросайте их в огонь или воду. Аккумуляторы/батареи следует собирать и сдавать на рекуперацию или на экологически чистую утилизацию.

Только для стран-членов ЕС:

Не выбрасывайте инструменты в коммунальный мусор! Согласно Европейской Директиве 2002/96/ЕС о старых электрических и электронных инструментах и приборах и ее претворению в национальное право, отслужившие свой срок измерительные инструменты должны собираться отдельно и быть переданы на экологически чистую рекуперацию отходов. Неисправные или прошедшие в негодность аккумуляторы/батареи должны быть утилизированы согласно Директиве 2006/66/ЕС. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, алгоритмы работы, комплектацию прибора без предварительного уведомления.